

CA-XLR2d 対応カメラリスト

更新：2023/6/21

メーカー	モデル	インターフェース	互換性	カメラ入力ゲインの 推奨設定	備考
Canon	EOS R3	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラ電源供給時にファントム消費電流は9mAの制限があります。制限電流を超えるマイクをお使いの場合は、電池ボックスを使って単3電池で駆動してください。 本体への電源供給(カメラ/電池ボックス)の切り替え時に約4秒間のMUTEが発生します。 OL(オーバーロード)インジケータ非対応。
Canon	EOS R5 C	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラ電源供給時にファントム消費電流は9mAの制限があります。制限電流を超えるマイクをお使いの場合は、電池ボックスを使って単3電池で駆動してください。 本体への電源供給(カメラ/電池ボックス)の切り替え時に約4秒間のMUTEが発生します。 OL(オーバーロード)インジケータ非対応。
Canon	EOS R6 Mark II	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラ電源供給時にファントム消費電流は9mAの制限があります。制限電流を超えるマイクをお使いの場合は、電池ボックスを使って単3電池で駆動してください。 本体への電源供給(カメラ/電池ボックス)の切り替え時に約4秒間のMUTEが発生します。 OL(オーバーロード)インジケータ非対応。
Canon	EOS R7	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラ電源供給時にファントム消費電流は9mAの制限があります。制限電流を超えるマイクをお使いの場合は、電池ボックスを使って単3電池で駆動してください。 本体への電源供給(カメラ/電池ボックス)の切り替え時に約4秒間のMUTEが発生します。 OL(オーバーロード)インジケータ非対応。
Canon	EOS R8	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラからの給電非対応(電池ボックスでのみ駆動可能) OL(オーバーロード)インジケータ非対応。 電池ボックスを装着した本体をカメラに取り付け、電池ボックスのスイッチをONにしてから、カメラの電源を入れてください。
Canon	EOS R10	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラからの給電非対応(電池ボックスでのみ駆動可能) OL(オーバーロード)インジケータ非対応。 電池ボックスを装着した本体をカメラに取り付け、電池ボックスのスイッチをONにしてから、カメラの電源を入れてください。
Canon	EOS R50	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> カメラからの給電非対応(電池ボックスでのみ駆動可能) OL(オーバーロード)インジケータ非対応。 電池ボックスを装着した本体をカメラに取り付け、電池ボックスのスイッチをONにしてから、カメラの電源を入れてください。
Canon	XF605	マルチアクセサリシュー	○	—	<ul style="list-style-type: none"> 電池ボックスでの電池駆動非対応。 OL(オーバーロード)インジケータ非対応”