RONIN 2 同梱物

ジンバル	1	グリップ	1	コントローラー	1
TB50バッテリー	4	TB50バッテリー 2連マウント	1	4連チャージャー	1
チャージャー用 ACアダプター	1	ACケーブル	1	3ピン変換コネクター	1
パワーハブ	1	カメラトップ クロスプレート	1	ベースプレート	1
アクセサリーマウント	1	15mmロッド	2	フォーカスロッド マウント	1

RONIN 2 同梱物

ユニバーサルマウント	1	トップマウンティングブロック	1	モーションブロック	1
ユニバーサル三脚アダプター	1	アクセサリーパック	1	取扱説明書	4
				• In the Box • Quick Start Guide • Disclaimer and Safety Guidelines • Intelligent Battery Safety Guidelines	

RONIN 2 アクセサリーパック 同梱物

1.ARRI Alexa Mini パワーケーブル	1	2.ARRI Alexa Mini Start/Stopケーブル	1	3.REDパワーケーブル	1
					
4.RED RCP コントロールケーブル	1	5.Ronin 2 パワーケーブル	1	6.2-pin パワーケーブル	1
7.DC パワーケーブル	1	8.Triple P-TAP ブレイクアウトボックス	1	9.SDI INケーブル	1
					
10.SDI OUTケーブル	1	11.USB Type-C データケーブル	1	12.UART to D-BUS ケーブル	1
六角レンチ	3	3/8-16ネジ	5	1/4-20ネジ	5

RONIN 2 アクセサリーパック 同梱物

M4-10ネジ	12	M4-14ネジ	4	1/4ネジ	4